

モクモクピートくん着ぐるみ 取扱説明書

パ ー ツ 本体、送風機（リュック）、バッテリー（2）、充電器、収納ケース（2）
（製作者：泰光株式会社＜平成27年11月作成＞）

必要人数 2人（中身1人+同行者1人）



設 定 付けて安心、住宅用火災警報器のキャラクター。みんなの家を高いところから見守っています。

取扱時注意事項

- なるべく頭にタオルを巻き、靴下を着用するなど、汗が残らないようにして下さい。
- 屋外での使用は可能ですが、雨天時及び地面が濡れている時は、使用しないでください。
- 視界が悪いため、必ず同行者を配置し、転倒等事故防止に努めてください。
- 同行者は移動時に声をかけながら誘導してください。
- 熱中症等、着用者の体調に配慮してください。
- 目の部分は傷つきやすいので、強く押ししたりしないでください。
- バッテリーを送風機に接続し装着⇒本体の順番で着てください。その後、送風機のスイッチを入れ、本体を膨らませてください。
- バッテリーは、満充電で約2時間稼働が可能です。バッテリーがなくなると送風ができなくなり、本体がしぼんでしまいます。バッテリーがなくなる前に、必ずバッテリー交換をしてください。
- 「ピー」しか、しゃべらない設定です。

保管方法

- 直射日光の当たらない、できるだけ通気性の良い場所に保管してください。
- 変形したり、傷つかないように置いてください。
- 使用後はすぐに収納ケースには入れずに、風通しのよいところで陰干しし、乾かしてください。
- 消臭スプレーがあれば内部にかけてください。
- 乾いたら収納ケースに本体、送風機、バッテリー（2）、充電器が入っていることを確認し返却してください。

お手入れ

水でぬれた場合 …タオルで拭いて、自然乾燥してください。高温のドライヤーは不可。

乾いた汚れ(草など)…生地を痛めない程度にブラシや、掃除機で吸い取ってください。

その他の汚れ …薄めた中性洗剤をタオル等にしみこませ、汚れを叩いて落とした後、しっかり水分を拭き取ってください。(こするとシミが広がる可能性あり。また、水分が残るとカビの原因になるため注意。)

その他

- ・破損及び汚れ等が生じた場合は、必ず返却時に報告してください。
- ・貸出申請、持出及び返却場所は予防課となります。

着装方法

収納ケース（送風機、バッテリー×2、充電器）



収納ケース（本体）



送風機にバッテリーケースをつなげます



バッテリーを入れ、送風機と接続します



送風機を装着した状態



送風機のじゃばらを本体に固定します



送風機のじゃばらと本体の接続部



本体のひもを肩にかけます



本体のチャックを閉め、送風機のスイッチを入れ本体を膨らませます

